Image: state in the state	<ul> <li>Для налаштування приставки потрібно підключити ethernet кабель, HDMI та кабель живлення.</li> <li>Та включаємо приставку пультом.</li> <li>Навколо кнопки <b>ОК</b> розташовані кнопки навігації.</li> </ul>
Инеджар жакалів Инеражар жакалів Ирту Додаты Додаты Мультямедів Система	<ul> <li>Для переходу в головне меню приставки використовуємо кнопку <b>Menu</b>.</li> <li>Далі переходимо в розділ Система.</li> </ul>
Система Мова - Батьківский контроль - Дата та час - налаштування АV - Налаштування мережі - Налаштування мережі - Налаштування мережі - Налоштування марежі - Конфігурація мультимедіа - Пиці - Скидання в заводські Інформація про систему -	• Обираємо <b>Налаштування мережі</b> .

Система / Налаштування мережі Тип мережі Провідна мережа Налаштування адаптера Тест на пінг МАС-адреса 00-6F-09-АС-СС-А1	<ul> <li>Проводимо підключення мережі інтернет.</li> <li>При кабельному підключенні обираємо DHCP.</li> <li>При наявності Wi-Fi модуля, підключаємося до бездротової мережі</li> <li>При першому підключенні до мережі інтернет може зайняти тривалий час!</li> </ul>
Система Мова – Батьківский контроль – Дата та час – Налаштування АV – Налаштування AV – Скорання ПЗ – Скирання в заводські – Інформація про систему –	<ul> <li>За допомогою кнопки EXIT, повертаємося до попереднього меню.</li> <li>Обираємо Оновлення ПЗ.</li> </ul>
Система / Оновлення ПЗ Оновлення через USB Оновлення через мережу Э	• Далі <b>Оновлення через мережу</b> .
Оновлення через мережи           Режим оновления         Руний разми         ↓           Тип оновления         Офіційна         ↓           Старт         ↓         ↓           Погона версія:         У 90 04         ↓           Версія на сервері         У 90 04         ↓           Статус         Завантаження даних, будь па         ↓           -Додана підтримка автоконнекта до потоку, Виправлена робота настройки Завантаження в режим окіданія.         ↓	<ul> <li>Якщо є нова версія прошивки обираємо Старт. Чекаємо перезавантаження після оновлення ПЗ та продовжуємо налаштування.</li> </ul>



Сис Диспетчер розкладу Таймер сиу Тайм-аут інфопанелі ОSD прозорість Режим завантаження Яскравість LED дисплея Фейковий режим очікування Гарячі кольорові кнопки Режим LED годинник-канал Розмір шрифту	стема / Інші Вимк. 38 0% <u>IPTV</u> Середній Вимк.	Необхідно перевірити чи автоматичне завантаження IPTV, наступним чином. Система -> Інші - > Режим завантаження : виставити IPTV.
---	---	---