Налаштування приставки IPTV/DVB-T2 WorldVision T62A

- 1. Підключити WI-FI адаптер в USB порт.
- 2. Після включення приставки та завантаження інтерфейсу натиснути кнопку **EXIT** на пульті ДК.

	Авто по	ИСК	
ТВ канал	000	Радио канал	000
Частота: 634.00МНz Поиск: ————	Ширина поло	сы: 8М	52%
Поиск:	ЕХІТ Выход		52%

3. Відкрити головне меню приставки кнопкою «**MENU**» Перейти в пункт меню «Система», підтвердити вибір кнопкою «**OK**» та перейти в розділ «Настройка Wi-Fi» натиснувши також кнопку «**OK**» на пульті ДК.

		. 🔀 🜌
	Система	
Родительский контроль		
Установить пароль		
Вернуться к заводским уст	гановкам	
Информация		
Обновление ПО		
Настройка Wi-Fi		
ЕХІТІВыход	ОКПодтвердить	\$



Користуючись кнопками навігації оберіть потрібну позицію і натисність "ОК" для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть "EXIT" для виходу з поточного меню.

4. Вибрати пункт «Настройка Wi-Fi» знову і далі перейти до пошуку Wi-Fi мереж затиснувши «Зелену» кнопку на пульті ДК.

/стройство	4	WIFI
Режим	4	Вкл.
Гип	4	DHCP
Р-адрес		000.000.000.000
Иаска подсети		000.000.000.000
Шлюз		000.000.000.000
DNS1		000.000.000.000
DNS2		000.000.000.000
Сохранить		Нажать ОК
Статус		Нет соединения
		— Поис

5. Вибрати Вашу Wi-Fi мережу в списку доступних і підтвердити вибір кнопкою «**OK**».

_	Статус	ссети	
	WI	FI	
1. free-WIFI			🕴 ltn. 🖴
2. Stalker-2,4Gh			📕 lln. 🖴
3.			lin. 🖴
4.			lln. 🖴
5.			lin. 🖴
6.			🗎 🗎 🖴
7.			■ . ⊖
Ехіт Выход	ОК Настройки	Обновить	С Переместит

6. Натиснути кнопку «**вгору**» на пульті ДК для вибору поля «пароль» і натиснути кнопку «**ОК**».

all and a second	Ста	тус сети	
		WIFI	-
1. wifi_tv	ESSID	wifi_tv	llıı. 🔒
2.	IP-адрес	N/A	llı, 🖴
3. free-WIFI	Мас-адрес	00:14:d1:d5:f7:bb	llı. 🖴
4.	Качество	100/100	lıı. 😖
5.	Шифрование	Вкл.	lin, 🔒
6.	Пароль	N/A	Hu. 🔒
7.	Сохранить	Отмена	J 🔒 📶
ЕХІТ Выход	ОК Настройки	– Обновить	🗘 Переместит

7. Введіть пароль Wi-Fi мережі і натисніть **«жовту**» кнопку на пульті ДК для підтвердження пароля.

	Клавиатура)		
1. sunl													🔒I
2. DIR	q	W	е	r	t	у	u	i	0	р	[]	🔒 .ul
3. free	а	S	d	f	g	h	j	k	Ι	;		١	III. 🚨
4. Stall	Z	X	С	V	b	n	m	,		/	Англ	и <mark>йск</mark>	lıı, 🔒
5. sunl	a/A	123	K		Про	бел		₩	OK	+	Clr	(F1)	III. 🚨
6. 7. TP-L	INK_D1FF6									וה. 🗟 ⁽ וה. 🗟			

8. Вибрати кнопками навігації «Сохранить» і натиснути кнопку «**ОК**» для підключення до Wi-Fi мережі.

Статус сети									
		WIFI							
1.	ESSID	free-WIFI							
2.	IP-адрес	N/A	llin, 🔤 🔜						
3. free-WIFI	Мас-адрес	84:16:f9:c7:05:26	· III. 🖴						
4.	Качество	100/100	llı, 🖴						
5.	Шифрование	Вкл.	llu, 🔒						
6	Пароль	******							
7.	Сохранить	Отмена	ا ا ، 🔒 ا						
ЕХІТ Выход	ОК Настройки	😑 Обновить	<>>Переместит						

9. Виходимо в головне меню натискаючи кнопку «**EXIT**» на пульті ДК, та переходимо в розділ «Медіацентр».

		承	B
	Медиацент	р	
Мультимедиа Записанные файлы Настройка записи			
Интернет			
ЕХІТ Выход	ОК Подтвер	рдить	Ŷ

10.В розділі «Медиацентр» вибираємо пункт «Интернет» і натискаємо кнопку «**OK**» на пульті ДК. Вибираємо пункт «IPTV» і також тиснемо «**OK**» на пульті ДК.

	Интернет	
IPTV		
Megogo		
Погода		
Youtube		
RSS Чтение		
ЕХІТ Выход	ОК Подтвердить	\diamond

11.В підрозділі «IPTV» за допомогою кнопок навігацій переходимо в розділ «Cloud» натиснувши кнопку «**вліво**». Далі тиснемо на пульту ДК «**зелену**» кнопку та вводимо необхідний плейліст за допомогою екранної клавіатури. Плейліст доступний в особистому кабінеті в розділі «Телебачення УкрТВін» в параметрах послуги.

		IPT	ĪV				****	<u>ka bisebadas</u>						
•			id		•		Клави	атур	а					ן
					http	o://		1.55 8						
		q	W	е	r	t	у	U	i \	0	р	[]	
		а	S	d	f	g	h	j	k	NV	.,	1	١	
		Z	Х	С	V	b	n	m	,	11	1	Англ	ийск	1111
		a/A	123	K		Про	бел	11		OK	ł	Clr((F1)	
	(,
• Обн	овлен	ие			MEN	Загру ШВозі	/зить о зрат	ссылк	y		e I	Зведит Выход	ге ссы	ілку

12. Ввівши необхідний плейліст тиснемо «**жовту**» кнопку ДК, для підтвердження. Далі двічі тиснемо кнопку «**вправо**». Після цього список каналів завантажиться і можна обирати телеканал для перегляду.



Налаштування завершено.