

Настройка приставки iNext в сети Санлайн

Настройка IPTV на приставке iNeXT

Подключите приставку к домашней сети.

Подсоедините приставку к телевизору и дождитесь полной загрузки устройства. Зайдите в Меню -> Приложения -> IPTV -> Выбор провайдера -> **Sunline**.

На этом настройка завершена. После этого подгружается плейлист согласно тарифного плана или подключенной услуги.


Если же в списке нет провайдера **Sunline** или есть отличия по пунктам меню, тогда, возможно, на приставке устаревшая прошивка и её необходимо обновить до последней версии:

Меню -> Настройки -> Система -> Обновление On-Line. Далее следуйте указаниям на экране.


*Посмотреть на изменения и самую свежую версию можно на [официальном сайте производителя](#)

В случае если после обновления прошивки в списке провайдеров нет **Sunline**, тогда необходимо произвести настройку приставки по следующей инструкции:


Зайдите в Меню -> Приложения




Выберите приложение IPTV




Далее нажмите кнопку Меню и выберите пункт – Список каналов.




Снова нажмите кнопку Меню и выберите пункт – Сменить провайдера




еще раз нажмите кнопку Меню и выберите пункт – Добавить провайдера



Далее необходимо выбрать пункт Добавить из Интернета




по очереди выбрать пункты Введите имя провайдера (ввести любое понятное имя, например **Sunline**) и пункт Введите адрес плейлиста (необходимо ввести адрес)



Вписываем адрес, который указан на скриншоте, а именно:

<http://iptv.sunline.net.ua/playlist/iptv.m3u>



Подтверждаем введенные данные кнопкой. ОК (или Добавить)

После выполнения вышеописанных действий, в списке провайдеров услуг появится созданный нами новый провайдер **Sunline**. Выбираем его, и видим список доступных IPTV каналов.